

Инструкции для пультов LIVOLO

Использование дистанционного пульта управления.



Программируемые клавиши «А», «В», «С» включают и выключают свет по заданным зонам. Клавиша «D» выключает все зоны одним нажатием.

Примечания:

1. Расстояние между пультом и выключателем не должно превышать 30 м
2. Если лампа не подключена к выключателю, то при синхронизации не будет воспроизведен звук.

Инструкция синхронизации малого дистанционного управления:

1. Удерживайте сенсор включения 5 секунд.
2. Отпустите после звукового сигнала.
3. Нажмите кнопку на пульте (например, кнопку А)
4. Звуковой сигнал информирует вас об успешном окончании синхронизации.

Примечание:

1. Для отмены синхронизации удерживайте нажатие 10 секунд. Двойной звуковой сигнал информирует об отмене синхронизации.

Функции малого дистанционного управления:

А) После синхронизации при использовании выключателей управление пультом осуществляется по следующей схеме:

Клавиши «А», «В», «С» включают и выключают свет по заданным зонам. Клавиша «D» выключает все зоны одним нажатием.

Б) При использовании пульта в диммируемых выключателях схема работы пульта следующая:

Клавиша «А» включает, «В» делает свет ярче, «С» приглушает свет, а клавиша «D» выключает.

