

Инструкции для пульта WEMMON

Использование дистанционного пульта управления.



Программируемые клавиши «А», «В», «С» включают и выключают свет по заданным зонам. Клавиша «D» выключает все зоны одним нажатием.

Примечания:

1. Расстояние между пультом и выключателем не должно превышать 30 м
2. Если лампа не подключена к выключателю, то синхронизация не пройдет.

Инструкция синхронизации малого дистанционного управления:

1. Удерживайте сенсор включения 5 секунд.
2. Отпустите после начала мигания светодиодной подсветке.
3. Нажмите кнопку на пульте (например, кнопку А)
4. Прекращение частого мигания светодиодной подсветке информируют вас об успешном окончании синхронизации.

Примечание:

1. Прикоснитесь к первой кнопке и удерживайте палец до начала мигания светодиодной подсветки (примерно 4-5 секунд). Уберите палец из зоны сенсора и прикоснитесь снова на 5 секунд. Светодиодная подсветка перестанет моргать. Синхронизация сброшена.

Функции малого дистанционного управления:

А) После синхронизации при использовании выключателей управление пультом осуществляется по следующей схеме:

Клавиши «А», «В», «С» включают и выключают свет по заданным зонам. Клавиша «D» выключает все зоны одним нажатием.

Б) При использовании пульта в диммируемых выключателях схема работы пульта следующая:

Клавиша «А» делает свет тише, «В» делает свет ярче, «С» ВКЛ\ВЫКЛ «D» выключает при любом состоянии.